Flexible Swivel Acrylic Pipe Type Joint Extraction Arm with Hoods for Fume, Smoke, dust, Laboratory

5B-C1-1/2

 http://www.bebe.com.tw
 小型順管萬向排煙罩
 with I

 BEBE
 V-HT -系列 圓管式萬向排煙罩
 Handy Tube & Extraction Arm with Hood

代碼: 5135334 型號: V-HTC334

說明

品 名:HTC334 透明 3"3 段 4 呎萬向集煙罩 +W (sus 壁掛式懸管底座)

空污防治:



規範: (一). 結構: (1-1). 固定底板: 堅厚 4 螺柱不銹鋼單片底板 4 孔簡易固定,供懸管底座掛置及煙罩組穩固操作.

(1).<u>悬管底座:</u>全不鏽鋼重型穩固,(+W 壁式為標配+C 樓板懸吊式+B 桌面夾扣式+V 机台立柱式...見次頁 B-1 規格) 於管座內部可旋轉 3"不銹鋼管,上方為銜接至排送風主管或風機..等,下方懸吊合掌

(2). <u>較接式關節</u>:由 3"不銹鋼管銜接,兩端各 90 度中空加強肋透明茶色壓克力材質關節共 6 只 3 組, 內置 4 吋可調阻抗之矽摩擦墊圈(PTFE),由內含橫向 sus 兩端螺牙貫穿鎖固軸及外套入匹配,支撑透明管煙罩全負重所需力距之強力類阻尼雙向轉簧,由外部兩端旋鈕定位鎖固調校,可供依需求任意定位之關節組.

(3).3 <u>段透明圓管</u>: 由輕質精緻透明壓克力圓管 3 吋(ID=72/ OD=75mm),各銜接兩端茶色壓克力關節及定位. 第1段底座內管中心至第2段關節中心孔長 30 吋,第2 中間段長 12 吋.第3 至煙罩前延段 長6 吋,總長4呎(1.2M). (30"+12"+6"=4呎)(不含至煙罩瑞本体長之水平最長跨距)

(4).<u>風量開關</u>:於第3段鉸接中單關節圓弧內壁,附貼伸緊氣密之但"PP 杯弧型閥片,於關節外部之指向 把手,簡易同步連動調整內部閥片閉合角度/抽風量.之 V.D 風量開關.

(5):排煙風罩:標準品為透明 8 吋壓克力集煙罩. (或透明 14 吋 PC 透明罩,及另有多款單只煙罩供選配替換,)

(二). 特色:. 圓管萬向排煙罩組,精簡厚穩美觀設計,易安裝穩固輕巧方便操作,不滲漏集煙方式效率佳, 週邊匹配件齊全,保養及收納方便. 廣泛適用於各類應用方式. ,

(三). 安裝: 不鏽鋼懸管座附之 175x290mm 底板,取出後由膨脹螺絲..等,於 4 預留孔 150x250mm 依需求定位後,再另由底座 4 掛槽 150x150mm,整組掛置焊於底板上 8mm 4 只,距 150x150mm,螺牙及鎖固即完成.(ps:一般離地高 2.4m)

(四). 使用: 固定底座內部透明管可旋轉,上方為銜接至抽排主風管,風機,淨化機.等,下方則以關節組懸接本萬向煙罩組.無需任何工具即能簡易的由關節處外部調校此煙罩組側摩擦力等,至符合因跨距力臂不同等之最佳情況..使用時僅需單手持煙罩邊延,任意角度左右旋轉/推/拉/上/下/前/後/煙罩轉角度..易清潔,操作方便穩健...適用於風量80至180CMH,揚程可由0-180度,全方位懸空定位於涵蓋範內適用位置之萬向煙罩組

(五). 規格: 由易安裝穩固之全不鏽鋼懸管座.(標配+W=175度+c=360)內襯3吋不銹鋼立管以衍接,3吋(75mm)透明 懸管臂,供任意橫面轉向,相互鉸接之3段(30+12+6″)關節,皆可由外部任意調上/下及自撐定位. 水平總長度4呎(120cm),煙罩端可另調風量仰傾角度,易穩固操作定位精緻之"透明圓管3"3段4呎萬向集煙罩"

- (六). 收置: 萬向煙罩組使用或不用時,皆可輕易的多段拉伸或折摺,推移,整齊美觀靠牆或收摺.
- (七). 產地/保固:本煙罩組,全部台灣設計開模製造組裝,模註原產地合法品牌商標,出廠証明及操作保固卡.
- (ps). 参考:.厚重穩固 sus 底座外,精緻透明管材質外,另有-HT 鉛/HTP 灰 PP/-HTE 導電硬陽黑/HTR 定向管 /HTS 不銹鋼/..及管徑/關節顏色/長度/角度/煙罩/用途.多種固定/支撐/安裝方式…等,供選配使用..規劃設計建議抽風量(2"=45/85,3"=80/180,4"=140/400 CMH).管摩擦損失請以 D/長度 L/再加 6 只 90 度彎頭(約=12M 直管) (約每 M 2%每 90 度折彎衰減 4%為多考)計算其壓損(見技術文件 B-1 之壓損速算表).而依選附集煙罩全框涵蓋標的區所需抽煙之表面風速(1m/s 以上)..等需求..選擇適宜煙罩組及前端匹配風速,風量...規格之風管,風機...

HT334 透明圓管 3"3 段 4 呎萬向集煙罩 圖示: (規格及特性等說明圖示應用例等列於後續頁)









http://www.bebe.com.tw 小型圓管萬向排煙罩

透明 3"3 段 4 呎萬向集煙罩 (紅W=SUS 旋管底座) V-HTC334 Flexible Swivel Acrylic Pipe Type Joint Extraction Arm

with Hoods for Fume, Smoke, dust, Laboratory


BEBE V-HT -系列 圓管式萬向排煙罩 Handy Tube & Articulated Extraction Arm with Hood


代碼:5135334 型號: V-HTC334

品名:HTC334 透明 3"3 段 4 呎萬向集煙罩+W (sus 壁掛式懸管底座)

(V-HTC334 為 3 吋透明管 <u>Tube 3 段透明 C</u>關節合掌鉸接組成 4 呎長全不銹鋼底座(壁掛)萬向排煙罩組 <math>Hood).

- (A).<mark>煙罩組結構說明:●由4孔壁式固定不鏽鋼底板上另4支撐螺柱,供懸掛鎖固2側板焊至外圓</mark> 管套之穩固 sus 底座、内襯套入可懸轉不銹鋼管、上接繞性管供延伸至抽風裝置、
 - 下接3吋透明管銜接供懸吊, 由精緻半透明壓克力材質(可另選配)合掌各單邊90度中空, 框延內凹槽置入可調阻抗之矽摩擦墊圈(PTFE),由貫穿橫向 sus 軸上再穿套入各兩段管臂間 合宜調校力距重型類阻尼支撐轉簧,共分3段,適宜管長3組鉸接滾軸式之關節組,
 - 銜接於煙罩段關節內附氣密弧貼由外部指向調控風量開關及選用煙罩,所組成水平總長4 呎,任意定位支撐,不滲漏易操作清潔收納台灣製作之萬向集煙罩.





(固定支撑方式選配)(+C)sus 樓板懸吊,立柱式底座(立柱長 1/2/3/4 呎,側吸/360 度旋轉)(+CV 為上吸穿透) (+V)sus 机台直立悬管式底座(上吸/360度旋轉) (+H)sus 雙面穿越鎖固底板(中 Via 管孔) (+E)sus 桌板夾扣式底座(上吸/360 度旋轉) (+F)天地立柱(2~5m) (+++)其他:…

- (2), 鉸接式關節: 由底座內襯套 3 吋不鏽鋼圓管, 銜接 2 只 90 度可相互合掌, 中空精緻茶色壓克力半 透明材質關節,其各單邊關節含品牌商標.外框凸延內中間各留半圓之凹槽,供內置 4 吋 可調阻抗之矽摩擦墊圈(PTFE).由內橫向 sus 兩端螺牙軸貫穿,於第1及第2關節內軸外 再套人匹配支撐懸管煙罩全負重所需力距之強力,類阻尼雙向支撐轉簧. .再由外部兩端旋鈕定位鎖固及調校,可供依需求任意定位之關節組.
- (3).3 段透明圓管及長度: 由 3 吋 3 段精緻透明管(ID=72/OD=75mm). 兩端各銜接半邊茶色透明關節之第 1段長30吋,第2段長12吋,第3段長6吋,由底座內管中心至煙罩端 (不含煙罩本体長)水平跨距為 4 呎(1.2m) 各段皆可於關節處跨距範圍內調節操作.
- (4). 風量開關:第3段鉸接中空單關節圓弧內壁,附伸緊貼附之4吋PP杯弧型閥片. 經由卡固套牙接 於獨立中空,內外雙階牙軸,再外穿套於中心單側鎖固軸.於關節外部旋鈕之內側,旋轉 sus on/off 指向把手,簡易同步連動調整內部氣密閥片閉合角度/抽風量之 V.D 風量開關.
- (5):排煙風罩: 標準品尺吋為透明 3x8x8 吋壓克力集煙罩. (或另有全透明圓 14 吋/20 吋/透明長方型...,或霧面 PP 罩/矽膠..等.多款供選配/替換.., 詳見 V-HH 產業等用各型式單體集煙罩)
- (6).收置:可輕易的多段拉伸或折摺,推移,整齊美觀靠牆收摺或直立收置,
- (7).一般用途: 泛用於靜壓 1000pa 以下,適用抽風量 80 至 180CMH,各半導体/無塵室//電子/生技/公 衛/學校/醫院/美容/牙醫/各行業之研發/實驗室/煙霧..工務,廠務,食品.化學製藥、/廢氣、 氣溶膠/環保,集塵…等,各精緻處所供解決製程局部空氣污染…等.
 - .廣泛被單獨或匹配於各種應用設備机台..等.具美觀高效益.最易操作之集煙裝置。
- (8).備註:.本公司供應之各式萬向排煙罩有 V-HR / HT / HAP / HA 系列,其管徑/長度/應用..等具多元 供選擇. 可單獨或匹配於 C-系列--各式可移式清淨機…等.歡迎依需求正確選用. .煙罩組.100%台灣設計開模加工.MIT 製造.模註原產地品牌商標.出廠証明及操作保固卡 .標準規格以外特註品或有選項產品,請另連絡.
- (C). 透明圓管萬向煙罩組之圖示/應用…等、參考於下:



5B-C1-2/2















